Manual de instalação, operação e manutenção ECOLEAN - EAC/EAR



• • • Providing indoor climate comfort



ÍNDICE GERAL

	PREFÁCIO	PÁGINA 2
	FOLHA DE DADOS PARA O ARRANQUE DA UNIDADE	PÁGINA 3
	1 CARACTERÍSTICAS GERAIS	PÁGINA
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	DADOS TÉCNICOS DADOS ELÉCTRICOS COMPONENTES LIMITES DE FUNCIONAMENTO PERDA DE CARGA NO CIRCUITO DE ÁGUA DADOS CIRCUITO HIDRÁULICO PROTECÇÕES ESQUEMAS FRIGORÍFICOS DIMENSÕES DAS UNIDADES - OPCIONAIS DISPONÍVEIS	4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15-16 17-20 21-24 25-26
	2 INSTALAÇÃO	PÁGINA
2.2 2.3 2.4 2.5	GUIA PARA LOCAL E TRANSPORTE ELEVAÇÃO DA UNIDADE MONTAGEM ANTIVIBRAÇÃO IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE INSTALAÇÃO DA UNIDADE LIGAÇÕES ELÉCTRICAS	27 27 28 29 30-31 32
	3 ARRANQUE E FUNCIONAMENTO	PÁGINA
3.2	PASSOS A SEGUIR NO ARRANQUE VERIFICAÇÃO DO CAUDAL DE ÁGUA RESISTÊNCIA Á CORROSÃO DO COBRE E AÇO INOXIDÁVEL DO PERMUTADOR DE PLACAS SOLDADAS	33 34 35
	4 MANUTENÇÃO	PÁGINA
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO CORRECTIVA DIAGNÓSTICO DE AVARIAS	36 37 38

A nossa companhia é membro do Programa de Certificação Eurovent. Os chillers EcoLean™ foram ensaiados e certificados segundo os padrões de certificação da Eurovent.



Todos os produtos da nossa companhia cumprem os padrões de qualidade européia.



O fabrico da gama de chillers EcoLean™ realiza-se de acordo com os controlos de qualidade da ISO 9001.



A Lennox vêm proporcionando soluções desde 1895, a nossa gama de chillers EcoLean™ continua a proporcionar elevados padrões de qualidade que fizeram o nome, da marca Lennox.

Soluções flexíveis, configurações adequadas às suas necessidades e pequenos detalhes. Desenhadas para durar, fáceis de manter e com grandes padrões de qualidade.

Para mais informações sobre os contactos locais, consulte www.lennoxeurope.com.

Todas as informações de carácter técnico e tecnológico contidas neste manual, incluindo desenhos e descrições técnicas por nós fornecidos, permanecem propriedade da Lennox e não devem ser utilizadas (salvo se necessário para o funcionamento deste produto), reproduzidas, distribuídas ou disponibilizadas a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Lennox.

As especificações e características técnicas referidas neste manual foram cedidas como informação. O fabricante reserva para si todos os direitos de modificar sem aviso prévio, e sem nenhuma obrigação de modificar de maneira similar os equipamentos fornecidos anteriormente.

PRFFÁCIO

Por favor leia este manual de utilização antes de pôr a funcionar o chiller EcoLean™. Familiarize-se com o funcionamento e controlo do chiller EcoLean™ e cumpra rigorosamente as instruções.

Gostaríamos de salientar a importância das acções de formação como garante do correcto manuseamento do chiller. Queira, por favor, consultar a Lennox para saber quais as opções disponíveis neste campo.

É importante que este manual seja guardado sempre no mesmo local, junto do chiller EcoLean™.

Para maior clareza, os seguintes elementos deste manual são apresentados da seguinte forma:

Texto

Instruções importantes de carácter geral



Perigo de provocar danos no chiller

Este manual contém instruções importantes acerca da entrada em funcionamento do chiller EcoLean™. Também inclui instruções importantes para prevenir lesões em quem se encontra junto a ele e danos na máquina durante o funcionamento. Contém também informações de manutenção, que visam promover um funcionamento sem falhas do chiller.

Não hesite em contactar um dos nossos colaboradores se necessitar de mais informações acerca de questões específicas dos chillers.

A documentação relacionada com a encomenda será enviada em separado. A presente documentação é constituída por:

- Declaração CE.
- Manual de utilização para o sistema de controlo.
- Manual de utilização da instalação.
- Esquema de ligações eléctricas.
- Os detalhes da unidade são indicados na chapa de identificação da unidade.

PARA A HOLANDA: o livro de registo STEK, incluindo os certificados necessários, será entregue pelo técnico de instalação, ou entregue com a máquina depois de a Lennox a ter posto a funcionar. Os dados publicados neste manual baseiam-se nas informações disponíveis mais recentes. O fabricante reserva-se o direito de modificar posteriormente o manual fornecido. Reservamonos o direito de, a qualquer momento, modificar a construção e/ou o desenho dos nossos chillers EcoLean™, sem aviso prévio nem obrigação de adaptar artigos fornecidos anteriormente em conformidade com essas modificações.

Quaisquer trabalhos efectuados no Chiller deverão ser realizados por técnicos competentes especializados e autorizados.


A unidade apresenta os seguintes riscos:

- risco de choque eléctrico.
- risco de lesões provocadas por peças rotativas.
- risco de lesões provocadas por arestas cortantes e pesos pesados.
- risco de lesões provocadas por gás de alta pressão.
- risco de lesões provocadas por componentes de altas e baixas temperaturas.

FOLHA DE DADOS PARA O ARRANQUE DA UNIDADE

UNIDADE:		Nº DE SER	IE:	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRO	OLADOR _			
MORADA DA INSTALAÇÃO:				
INSTALADOR:		TFNO. INS	TALADOR:	
MORADA DO INSTALADOR:				
DATA DO ARRANQUE:				
VERIFICAÇÕES:				
VOLTAGEM FORNECIDA:	VOI	TAGEM NOMINA	AL DA LINIDADE:	
VOLINIOLINI ONNILOIDAN	VOL	SIM	NÃO	
UNIDADE SOBRE APOIOS ANTI-\	/IBRÁTICOS			
LIGAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉ	ECTRICA GE	RAL		
LIGAÇÃO DO CONTROLADOR OF	PCIONAL			
VISOR DE ÓLEO DO COMPRESS				
LIGAÇÃO HIDRÁULICA				
DRENAGEM DA INSTALAÇÃO				
LEITURA DE DADOS:				
CICLO DE FRIO			CICLO DE CALOR	
Temperatura entrada ar bateria:	oc	Temperatur	a entrada ar bateria:	oc
Temperatura entrada água unidade:	oC	Temperatur	a entrada água unidade:	oc
Temperatura saída água unidade:	oC	Temperatur	a saída água unidade:	oc
Pressão de Alta:		Pressão de	Alta:	
Pressão de Baixa:		Pressão de	Baixa:	
CONSUMOS ELÉCTRICOS (Amperes)				
Compressor 1/		Compressor 1	/	
Ventilador 1 / /			//	
Compressor 2/			2/	
			//	
Compressor 3/			3/	
Opcões instaladas:		I		
Observações:				

1.1.- DADOS TÉCNICOS



SÓ FRIO

MODELOS EAC	0091 S	0111 S	0151 S	0191 S	0211 S	0251 S	0291 S	0351 S	0431 S	0472 S	0552 S	0672 S	0812 S	1003 S	1103 S	1203 S	1303 S
Potência frigorífica (*) k	W. 8,8	11,1	13,3	17,3	19,1	23,0	27,0	32,0	38,5	44,0	51,4	62,5	75,5	90,0	101,0	114,5	127,0
Compressor N°/T	īpo:-			- 1/	Scrol	ı —					2 / S	croll -			- 3/Sc	croll —	
Ligações hidráulicas	1"G	1"G	1"G	1"G	1"G	1 1/2"G	1 1/2"G	1 1/2"G	1 1/2"G	2"G	2"G	2"G	2"G	21/2"G	21/2"G	21/2"G	21/2"G
Caudal mínimo de água m ³	/h. 1,21	1,53	1,83	2,38	2,63	3,16	3,72	4,40	5,30	6,05	7,07	8,60	10,39	12,38	13,90	15,76	17,48
Standard	kg. 147	155	168	181	245	272	281	309	345	540	551	596	670	803	948	1059	1104
Peso líquido FP-FP1	kg. 156	173	186	199	263	297	296	324	360	590	581	626	700	843	988	1099	1144
FP2	кg					317	316	344	380	630	621	666	740	843	988	1099	1144
Refrigerante R-407C	kg. 3,0	3,0	3,4	4,0	5,5	6,0	6,5	8,2	9,5	12,0	14,0	17,6	20,6	23,6	27,0	29,6	33,0

BOMBA DE CALOR

MODELOS EA	R	0091 S	0111 S	0151 S	0191 S	0211 S	0251 S	0291 S	0351 S	0431 S	0472 S	0552 S	0672 S	0812 S	1003 S	1103 S	1203 S	1303 S
Potência frigorífica	(*) kW.	8,8	11,1	13,3	17,3	19,1	23,0	27,0	32,0	38,5	44,0	51,4	62,5	75,5	90,0	101,0	114,5	127,0
Potência calorífica ((**) kW.	9,0	11,1	13,15	17,5	19,8	24,0	27,5	34,0	39,0	47,5	54,5	64,5	79,0	91,0	102,5	117,0	130,0
Compressor	Nº/Tipo:				_ 1/	Scrol	l					2 / Sc	roll –			3 / Sc	croll —	
Ligações hidráulica	as	1"G	1"G	1"G	1"G	1"G	1 1/2"G	1 1/2"G	1 1/2"G	1 1/2"G	2"G	2"G	2"G	2"G	21/2"G	21/2"G	21/2"G	21/2"G
Caudal mínimo de água	m ³ /h.	1,21	1,53	1,83	2,38	2,63	3,16	3,72	4,40	5,30	6,05	7,07	8,60	10,39	12,38	13,90	15,76	17,48
Standa	ard kg.	150	158	172	185	250	277	285	317	353	549	561	612	685	825	971	1084	1129
Peso líquido FP-F	P1 kg.	159	176	190	204	268	302	301	332	368	599	592	642	716	865	1011	1124	1169
FI	P2 kg.						322	321	352	388	639	632	682	756	865	1011	1124	1169
Refrigerante R-4070	C kg.	3,1	3,1	3,9	5,0	6,5	6,2	7,0	9,0	10,5	12,4	14,0	18,0	21,0	25,2	28,2	30,5	34,0

^(*) Potência frigorífica: Temperatura exterior: 35°C / Temperatura Água entrada/saída: 12/7°C

^(**) Potência calorífica: Temperatura exterior: 7°C BS / 6°C BH/ Temperatura água entrada/saída: 40/45°C

ELEMEN	TOS VERS	SÃC) HID	RÁU	LICA	/EL	EMEN	ITOS V	/ERS/	IH OĂ	DRÓN	IICA						
Bomba tipo:					Borr	nba ce	entrífuç	ga multi	celular	de um	a velo	cidade						
Vaso de expansão	Capacidade	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	12 L	12 L	12 L	12 L	18 L	18 L	18 L	18 L	35 L	35 L	35 L	35 L
Pressões de	regulação																	
Válvula de s	egurança bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vaso de exp	ansão bar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depósito de inércia (***)	Capacidade	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	75 L	75 L	75 L	75 L	100 L	100 L	100 L	100 L	240 L	240 L	240 L	240 L

^{***} Só na versão Hidrónica.

^(*1) R22 destina-se apenas a unidades exteriores à CEE.

1.1.- DADOS TÉCNICOS

UNIDADES COM VENTILADORES AXIAIS

MODELOS		0091S	0111S	0151S	0191S	0211S	0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S
Tipo de ventil	ador		Axi	al - Aco _l	olamento	o directo	900) rpm		11	√230V			
Número de ventiladores		1			2			1				2	2	
Caudal de ar	m ³ /h	3500	6500	6700	6500	6300	9500	11500	11000	10500	19000	23000	22000	21000
Potência absorvida	kW	0,15	0,30	0,32	0,30	0,28	0,75	0,90	0,85	0,83	1,50	1,80	1,70	1,66

MODELOS			1003S	1103S	1203S	1303S
Tipo de ventila	ador		Axial - Aco	plamento directo	3~400	V
Número de ven	tiladores			1+1		
0. 1.1 1	m ³ /h	Alta	32250	36250	36000	40000
Caudal de ar	m°/n	Baixa	27250	29250	29000	31000
Potência		Alta	1,05 + 1,05	2 + 1,05	2 + 1,05	2 + 2
absorvida	kW	Baixa	0,77 + 0,77	1,25 + 0,77	1,25 + 0,77	1,25 + 1,25
Velocidade	rpm	Alta	700 + 700	900 + 700	900 + 700	900 + 900
ventilator		Baixa	550 + 550	700 + 550	700 + 550	700 + 700









UNIDADES COM VENTILADORES DE ALTA PRESSÃO DISPONÍVEL PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL ATÉ 200 Pa - VERSÃO FP

1 112007	10 -017	1110/10	O. O.	/ \			• •			
MODELOS	00918	S-FP	01118	S-FP	01518	-FP	0191	S-FP	02115	S-FP
Tipo de ventilador		Centrí	fugo - Acop	lamento dir	ecto			1450 rpm	1N~23	0V
Número de ventiladores		1				2	2			
Pressão estática	Caudal de ar	Potência absorvida	Caudal de ar	Potência absorvida	Caudal de ar	Potência absorvida	Caudal de ar	Potência absorvida	Caudal de ar	Potência absorvida
disponível Pa	m ³ /h	kW	m^3/h	kW	m ³ /h	kW	m ³ /h	kW	m ³ /h	kW
50	3500	0,9	6500	1,9	6700	1,95	6500	1,9	6300	1,85
100	2700	0,8	5700	1,75	5900	1,8	5700	1,75	5500	1,7
150	2500	0,75	5200	1,6	5400	1,65	5200	1,6	5000	1,55
200	2200	0,7	4700	1,45	4900	1,5	4700	1,45	4500	1,4






PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL ATÉ 120 Pa - VERSÃO FP1

		<u> </u>	11101	<u> </u>	<u> </u>			<u>. – </u>		~	<u> </u>	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>					
MODELOS	02518	S-FP1	0291S	-FP1	03518	-FP1	0431S	-FP1	04728	-FP1	05528	FP1	06728	-FP1	0812S	-FP1	1003S TO	1303S-FP1
Tipo de ventilador			Axia	ıl - Ac	oplam	ento	direct	0	1450	rpm				1N-	-230V		900 rpm (Velo 3~4	ocidade baixa) 00V
Número de ventiladores				,	1											2	2	
Pressão estática	Caudal de ar	Pot. abs.	Caudal de ar	Pot. abs.	Caudal de ar	Pot. abs.	Caudal de ar	Pot. abs.	Caudal de ar	Pot. abs.	Caudal de ar	Potência absorvida						
disponível Pa	m ³ /h	kW	m ³ /h	kW	m ³ /h	kW	m ³ /h	kW	m ³ /h	kW	m ³ /h	kW						
50	11500	1,7	11500	1,7	11000	1,65	10500	1,65	23000	3,4	23000	3,4	22000	3,3	21000	3,3	36000	5
75	9600	1,65	9600	1,65	9200	1,6	8800	1,6	19200	3,3	19200	3,3	18400	3,2	17600	3,2	34000	5,1
100	8500	1,6	8500	1,6	8100	1,55	7700	1,55	17000	3,2	17000	3,2	16200	3,1	15400	3,1	32000	5,2
125	7200	1,55	7200	1,55	6900	1,5	6600	1,5	14400	3,1	14400	3,1	13800	3	13200	3	28000	5,3






PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL ATÉ 250 OU 350 Pa - VERSÃO FP2

MODELOS	02518	FP2	0291S	-FP2	0351S	-FP2	0431S	-FP2	04728	-FP2	05528	FP2	06725	FP2	08128	-FP2	1003S TO	1303S-FP2
Tipo de ventilador	Axi	al "sh	ort ca	se" -	Acopla	amer	nto dire	ecto	1450	rpm		3	~230\	//3~4	00V			elocidade alta) 100V
Número de ventiladores				1	1											2	2	
Pressão estática	Caudal de ar	Pot. abs.	Caudal de ar	Potência absorvida														
disponível Pa	m ³ /h	kW																
150	12400	2,45	12400	2,45	11900	2,4	11500	2,35	24800	4,9	24800	4,9	23800	4,8	23000	4,7	44000	9,2
200	10800	2,3	10800	2,3	10400	2,3	10000	2,25	21600	4,6	21600	4,6	20800	4,6	20000	4,5	40000	9,3
250	9200	2,3	9200	2,3	8800	2,3	8500	2,3	18400	4,6	18400	4,6	17600	4,6	17000	4,6	36000	9,4
300	7800	2,4	7800	2,4	7500	2,4	7250	2,45	15600	4,8	15600	4,8	15000	4,8	14500	4,9	N/A	N/A
350	6800	2,45	6800	2,45	6500	2,45	6250	2,5	13600	4,9	13600	4,9	13000	4,9	12500	5	N/A	N/A





1.2.- DADOS ELÉCTRICOS DAS UNIDADES STANDARD



MODELOS	S EAC/EA	R		0091S	0111S	0151S	0191S	0211S	0251S	0291S	0351S	0431S
Voltagem		V/f (5	50 Hz)	1N~230V	′							
		(-	,				3~:	230V - 3N-	-400V			
Potência	Compressor	kW.		4,05	4,70	5,78	7,60	8,62	11,15	12,90	15,55	19,77
absorvida	Ventilador	kW.		0,15	0,30	0,32	0,30	0,28	0,75	0,90	0,85	0,83
máxima	Potência total máxima	kW.		4,20	5,00	6,10	7,90	8,90	11,90	13,80	16,40	20,60
	Compressor	Α	1N~230V 3~230V 3~400V	23,10 12,12 7,00	17,32 10,00	 21,48 12,40	 27,71 16,00	 26,15 15,10	31,17 18,00	35,85 20,70	 44,34 25,60	51,61 29,80
Intensidade máxima	Ventilador	Α	0 4000	0,80	1,60	1,60	1,60	1,60	3,00	3,50	3,50	3,50
	Intensidade total	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	23,90 12,92 7,80	 18,92 11,60	23,08 14,00	 29,31 17,60	 27,75 16,70	34,17 21,00	39,35 24,20	47,84 29,10	55,11 33,30
LRC	Intensidade total	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	95,80 91,80 44,30	99,60 51,60	 134,60 63,60	 179,60 97,40	 167,60 95,60	213,00 119.00	 227,50 130,50	 282,50 161,50	333,50 192,50


ELEMENTOS VERS	ÃO H	IDRÁULICA	/ ELEN	IENTOS	VERSÃ	O HIDR	ÓNICA				
Bomba de água	~230V - 3~	-400V									
Potência absorvida má	xima	kW.	0,49	0,49	0,49	0,72	0,72	0,72	0,72	1,10	1,10
Intensidade máxima	Α	1N~230V 3~230V 3~400V	2,30 	2,30 	2,30 	2,40 1,40	2,40 1,40	2,40 1,40	2,40 1,40	3,00 1,70	3,00 1,70

MODELO	S EAC/EA	R		0472S	0552S	0672S	0812S	1003S	1103S	1203S	1303S
Voltagem		V/f (50 Hz)		3~230\	/ - 3N~400	V		3N~	400V	
Potência	Compressor	kW.		22,10	25,50	30,90	38,14	45,6	51	56,2	62
absorvida	Ventilador	kW.		1,50	1,80	1,70	1,66	2,1	3,1	3,1	4
máxima	Potência total máxima	kW.		23,60	27,30	32,60	39,80	47,7	54,1	59,3	66
	Compressor	Α	3~230V 3~400V	62,35 36,00	71,70 41,40	88,68 51,20	103,22 59,60	 71,2	 81	 91,2	 99,2
Intensidade	Ventilador	Α		6,00	7,00	7,00	7,00	4,8	6,4	6,4	8
máxima	Intensidade total	Α	3~230V 3N~400V	68,35 42,00	78,70 48,40	95,68 58,20	110,22 66,60	 76	 87,4	 97,6	 107,2
LRC	Intensidade total	Α	3~230V 3N~400V	243,70 138,00	262,70 152,30	324,10 187,00	382,00 222,00	235,2	 246,6	 282,6	331,2

ELEMENTOS VERSÃO HIDRÁULICA / ELEMENTOS VERSÃO HIDRÓNICA												
Bomba de água V/f (50 Hz) 3~230V - 3~400V 3~400V												
Potência absorvida má	ixima	kW.	1,17	1,17	1,55	1,55	2,20	2,30	2,50	2,70		
Intensidade máxima	Α	3~230V 3~400V	3,00 1,70	3,00 1,70	4,80 2,80	4,80 2,80	3,70	3,90	 4,20	 4,50		

1.2.- DADOS ELÉCTRICOS UNIDADES COM VENTILADORES DE ALTA PRESSÃO VERSÃO FP

MODELO	OS EAC/E	AR		0091S	0111S	0151S	0191S	0211S					
Voltagem		V/f (5	0 Hz)	1N~230V									
3		(•	·,		3.	~230V - 3N~4	00V						
Potência	Compressor	kW.		4,05	4,70	5,78	7,60	8,62					
absorvida	Ventilador	kW.		0,90	1,90	1,95	1,90	1,85					
máxima 	Potência total máxima	kW.		4,95	6,60	7,73	9,50	10,47					
	Compressor	Α	1N~230V 3~230V 3~400V	23,10 12,12 7,00	 17,32 10,00	 21,48 12,40	 27,71 16,00	 26,15 15,10					
Intensidade máxima	Ventilador	Α		4,00	8,00	8,00	8,00	8,00					
-	Intensidade total	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	27,10 16,12 11,00	 25,32 18,00	 29,48 20,40	 35,71 24,00	 34,15 23,10					
LRC	Intensidade total	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	99,00 95,00 47,50	 106,00 58,00	 141,00 70,00	 186,00 103,80	 174,00 102,00					



ELEMENTOS VERSÃO HIDRÁULICA / ELEMENTOS VERSÃO HIDRÓNICA										
Bomba de água	V/f	(50 Hz)		1N~230V		3~230V	- 3~400V			
Potência absorvida má	xima	kW.	0,49	0,49	0,49	0,72	0,72			
-		1N~230V	2,30	2,30	2,30					
Intensidade máxima	Α	3~230V				2,40	2,40			
		3~400V				1,40	1,40			






VERSÃO FP1

MODEL	OS EAC/	EAI	R	0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S	1003S	1103S	1203S	1303S
Voltagem	V	//f (50 Hz)			3	~230V -	3N~400\	/			3N~400V			
D-12	Compressor	k۷	٧.	11,15	12,90	15,55	19,77	22,10	25,50	30,90	38,14	45,60	51,00	56,20	62,00
Potência absorvida	Ventilador	k۷	٧.	1,70	1,70	1,65	1,65	3,40	3,40	3,30	3,30	5,00	5,00	5,00	5,00
máxima	Potência total máxima	k۷	٧.	12,85	14,60	17,20	21,42	25,50	28,90	34,20	41,44	50,60	56,00	61,20	67,00
	Compressor	Α	3~230V 3~400V	31,17 18,00	35,85 20,70	44,34 25,60	51,61 29,80	62,35 36,00	71,70 41,40	88,68 51,20	103,22 59,60	 71,20	 81,00	 91,20	99,20
Intensidade	Ventilador	Α		8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	16,00	9,60	9,60	9,60	9,60
máxima	Intensidade total	Α	3~230V 3N~400V	39,17 26,00	43,85 28,70	52,34 33,60	59,61 37,80	78,35 52,00	87,70 57,40	104,68 67,20	119,22 75,60	 80,80	90,60	100,8	108,8
LRC	Intensidade total	Α	3~230V 3N~400V	218,00 124,00	232,00 135,00	287,00 166,00	338,00 197,00	253,68 148,00	271,66 161,30	333,06 196,00	390,98 231,00	240,00	249,80	 285,80	332,80

ELEMENTOS VERSÃO HIDRÁULICA / ELEMENTOS VERSÃO HIDRÓNICA														
Bomba de água	V/f (5	0 Hz)			3-	-230V - 3	3~400V					3~4	00V	
Potência absorvida máxir	ma	kW.	0,72	0,72	1,10	1,10	1,17	1,17	1,55	1,55	2,20	2,30	2,50	2,70
Intensidade máxima	Α	3~230V	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	4,80	4,80				
		3~400V	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,70	2,80	2,80	3,70	3,90	4,20	4,50

1.2.- DADOS ELÉCTRICOS UNIDADES COM VENTILADORES DE ALTA PRESSÃO





VERSÃO FP2

MODEL	OS EAC/E	EAF	₹	0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S	1003S	1103S	1203S	1303S	
Voltagem	V	/f (5	50 Hz)			;	3~230V ·	- 3N~400)V				3N~400V			
	Compressor	k۷	/ .	11,15	12,90	15,55	19,77	22,10	25,50	30,90	38,14	45,60	51,00	56,20	62,00	
Potência absorvida	Ventilador	k۷	<i>I</i> .	2,45	2,45	2,40	2,35	4,90	4,90	4,80	4,70	9,20	9,20	9,20	9,20	
máxima	Potência total máxima	k۷	/ .	13,60	15,35	17,95	22,12	27,00	30,40	35,70	42,84	54,80	60,20	65,40	71,20	
	Compressor	Α	3~230V 3~400V	31,17 18,00	35,85 20,70	44,34 25,60	51,61 29,80	62,35 36,00	71,70 41,40	88,68 51,20	103,22 59,60	 71,20	 81,00	 91,20	99,20	
Intensidade máxima	Ventilador	Α	3~230V 3~400V	8,00 4,50	8,00 4,50	8,00 4,50	8,00 4,50	16,00 9,00	16,00 9,00	16,00 9,00	16,00 9,00	16,20	 16,20	16,20	16,20	
	Intensidade total	Α	3~230V 3N~400V	39,17 22,50	43,85 25,20	52,34 30,10	59,61 34,30	78,35 45,00	87,70 50,40	104,68 60,20	119,22 68,60	 87,40	 97,20	107,40	 115,40	
LRC	Intensidade total	Α	3~230V 3N~400V	218,00 120,50	232,00 131,50	287,00 162,50	338,00 193,50	253,68 141,00	271,66 154,30	333,06 189,00	390,98 224,00	246,60	 256,40	292,40	339,40	

ELEMENTOS VERSÃO HIDRÁULICA / ELEMENTOS VERSÃO HIDRÓNICA														
Bomba de água	V/f (50 Hz)			3	3~230V -	3~400V					3~4	400V	
Potência absorvida máxi	ma	kW.	0,72	0,72	1,10	1,10	1,17	1,17	1,55	1,55	2,20	2,30	2,50	2,70
Intensidade máxima	Α	3~230V 3~400V	2,40 1,40	2,40 1,40	3,00 1,70	3,00 1,70	3,00 1,70	3,00 1,70	4,80 2,80	4,80 2,80	 3,70	3,90	4,20	4,50

1.3.- COMPONENTES

O sistema EcoLean[™] é um grupo arrefecedor de água ou uma bomba de calor ar-água que pode ser equipada com uma série de acessórios hidráulicos obtendo-se a versão Hidráulica ou Hidrónica.

COMPONENTES:


VERSÃO HIDRÓNICA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

VERSÃO HIDRÁULICA: 1,4,5,6,7,8,9,10,11


- 1.- Filtro de água desmontável
- 2.- Depósito de inércia
- 3.- Resistência do depósito de inércia (opcional)
- 4.- Válvula de segurança
- 5.- Manômetro
- 6.- Vaso de expansão

- 7.- Bomba de água
- 8.- Purgador de ar
- 9.- Permutador de placas
- 10.- Interruptor de caudal
- 11.- Válvula de drenagem
- 12.- Válvula de corte (opcional)

VERSÃO HIDRÓNICA




Modelos 1003 a 1303



VERSÃO HIDRÁULICA

Modelos 0091 a 1303



1.4.- LIMITES DE FUNCIONAMENTO

UNIDADES COM VENTILADORES AXIAIS SEM CONDUTOS DE AR

MODO FRIO

MODELOS EAC / EAF	0091 A 0431S	0472 A 0812S	1003 A 1303S
Temperatura saída	Mínimo : +5°C	Mínimo : +5°C	Mínimo : +5°C
da água fria	Máximo : +12°C	Máximo : +12°C	Máximo : +12°C
Temperatura entrada	Mínimo : +10 °C	Mínimo : +9 °C	Mínimo : +8°C
da água fria	Máximo : +17°C	Máximo : +17°C	Máximo : +17°C
Temperatura entrada de ar	Mínimo : 0°C (1)	Mínimo : 0°C (1)	Mínimo : 0°C (1)
	Máximo: +46°C	Máximo: +46°C	Máximo: +46°C

NOTA: Com temperaturas exteriores de ambiente abaixo de +5°C, adicionar glicol


(1) Com o kit de controlo de pressão de condensação de arrefecimento (-15°C) opcional, é possível um funcionamento da unidade a temperaturas até -15°C nas unidades EAC.

MODO CALOR

MODELOS	EAR	0091 A 0812S	1003 A 1303S
Temperatura saída da á quente (em funcioname		Mínimo : +20°C Máximo : +50°C	Mínimo : +20°C Máximo : +50°C
Temperatura entrada da quente (no arranque)	a água	Mínimo : +10 °C Máximo : +43°C	Mínimo : +10°C Máximo : +43°C
Diferença entre entrada da água quente	/saída	Mínimo :+3°C Máximo : +8°C	Mínimo : +3°C Máximo : +8°C
Temperatura entrada de	ar	Mínimo : -10°C (2) Máximo : +23°C	Mínimo : -10°C (2) Máximo : +23°C

FORA DESTES VALORES, POR FAVOR CONSULTE-NOS.

(2) Com o kit de controlo de pressão de condensação de aquecimento (-15°C) opcional, é possível um funcionamento da unidade a temperaturas até -15°C.



NOTA: Com temperaturas exteriores de ambiente abaixo de +5°C, adicionar glicol.

UNIDADES COM VENTILADORES AXIAIS COM CONDUTOS DE AR

MODO FRIO

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 50 Pa	0091 a	0211S	0251 a	1303S
Pressão estática disponível Pa	30	50	30	50
Máxima temperatura ambiente °C	43	40	42	38

MODO CALOR

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 50 Pa	0091 a	0211S	0251 a	1303S
Pressão estática disponível Pa	30	50	30	50
Mínima temperatura ambiente °C (1)	-8	-6	-8	-6

⁽¹⁾ Com o kit de controlo de pressão de condensação de aquecimento (-15°C) opcional, é possível um funcionamento da unidade a temperaturas até -15°C.

1.4.- LIMITES DE FUNCIONAMENTO

UNIDADES COM VENTILADORES DE ALTA PRESSÃO DISPONÍVEL

MODO FRIO

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 200 Pa VERSÃO FP	MOD. U	NIDADES	0091 a	0211S-FP
Pressão estática disponível Pa	50	100	150	200
Máxima temperatura ambiente °C	46	45	41	38
Mínima temperatura ambiente °C		0°C	(1)	

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 120 Pa VERSÃO FP1	MOD. UI	NIDADES	0251 a	1003S-FP1	MOD. U	JNIDADES	1103 a	1303S-FP1
Pressão estática disponível Pa	50	75	100	125	50	75	100	125
Máxima temperatura ambiente °C	46	43	39	35	44	41	37	35
Mínima temperatura ambiente °C		0°C	(1)			0°C	(1)	

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 250 OU 350 Pa VERSÃO FP2	MOD. U	INIDAD	ES 0251	1 a 0812	2S-FP2	MOD.	UNIDAD	ES 100	3 a 130	3S-FP2
Pressão estática disponível Pa	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350
Máxima temperatura ambiente °C	47	44	41	38	35	47	44	41	N/A	N/A
Mínima temperatura ambiente °C			0°C					0°C (1)		

⁽¹⁾ Com o kit de controlo de pressão de condensação de arrefecimento (-15°C) opcional, é possível um funcionamento da unidade a temperaturas até -15°C.

MODO CALOR


PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 200 Pa VERSÃO FP	MOD. UN	IIDADES	0091 a ()211S-FP
Pressão estática disponível Pa	50	100	150	200
Mínima temperatura ambiente °C (2)	-10	-10	-8	-6

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 120 Pa VERSÃO FP1	MOD. UN	IDADES	0251 a 1	303S-FP1
Pressão estática disponível Pa	50	75	100	125
Mínima temperatura ambiente °C (2)	-10	-8	-6	-5

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 250 OU 350 Pa VERSÃO FP2	MOD. U	JNIDAD	ES 025	1 a 0812	2S-FP2	MOD.	UNIDAD	ES 100	3 a 130	3S-FP2
Pressão estática disponível Pa	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350
Mínima temperatura ambiente °C (2)	-10	-10	-8	-6	-5	-10	-10	-8	N/A	N/A

⁽²⁾ Com o kit de controlo de pressão de condensação de aquecimento (-15°C) opcional, é possível um funcionamento da unidade a temperaturas até -15°C.

UNIDADES COM O KIT DE BAIXA TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA (OPCIONAL)



1.5.- PERDA DE PRESSÃO NO CIRCUITO DE ÁGUA




AVISO PARA A INSTALAÇÃO


As unidades devem ser instaladas com um filtro de água na entrada da unidade, que seja capaz de impedir a passagem de qualquer partícula superior a 1mm de diámetro.

MODELOS EAC / EAR 0091 A 0431

PERDA DE PRESSÃO SEM FILTRO DE ÁGUA



PERDA DE PRESSÃO + FILTRO DE ÁGUA (*)



(*) Opcional na versão Standard, de série na versão Hidráulica e Hidrónica.

1.5.- PERDA DE PRESSÃO NO CIRCUITO DE ÁGUA



AVISO PARA A INSTALAÇÃO


As unidades devem ser instaladas com um filtro de água na entrada da unidade, que seja capaz de impedir a passagem de qualquer partícula superior a 1mm de diâmetro.

MODELOS 0472 A 1303

SÓ FRIO (EAC)

PERDA DE PRESSÃO SEM FILTRO DE ÁGUA


PERDA DE PRESSÃO + FILTRO DE ÁGUA (*)



BOMBA DE CALOR (EAR)

PERDA DE PRESSÃO SEM FILTRO DE ÁGUA

PERDA DE PRESSÃO + FILTRO DE ÁGUA (*)



(*) Opcional na versão Standard, de série na versão Hidráulica e Hidrónica.

1.6.- DADOS CIRCUITO HIDRÁULICO.

CAUDAIS DE ÁGUA E PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEIS (com a bomba de água e o filtro incorporado na unidade de fábrica)

	MODELO		EAC /	'EAR	0091S	;		EAC	/ EAR	0111S			EAC	/ EAR	01518	3
	l/s	0,34	0,38	0,42	0,47	0,53	0,42	0,48	0,53	0,59	0,66	0,51	0,57	0,64	0,71	0,79
Caudal de água	m ³ /h	1,21	1,36	1,51	1,68	1,89	1,53	1,72	1,91	2,12	2,39	1,83	2,06	2,29	2,54	2,86
Pressão estática disponível	kPa	216	207	196	183	163	196	178	161	144	126	186	170	152	132	104
	MODELO		EAC /	EAR	0191S			EAC	/ EAR	02118	}		EAC /	EAR ()251S	
	l/s	0,66	0,74	0,83	0,92	1,03	0,73	0,82	0,91	1,01	1,14	0,88	0,99	1,10	1,22	1,37
Caudal de água	m ³ /h	2,38	2,68	2,98	3,31	3,72	2,63	2,96	3,29	3,65	4,11	3,16	3,56	3,96	4,40	4,95
Pressão estática disponível	kPa	170	154	140	124	107	167	144	126	111	100	175	152	131	110	87
	MODELO		EAC /	EAR ()291S			EAC /	EAR	0351S			EAC /	'EAR (0431S	
	l/s	1,03	1,16	1,29	1,43	1,61	1,22	1,38	1,53	1,70	1,91	1,47	1,6	6 1,	,84	2,04
Caudal de água	m ³ /h	3,72	4,18	4,64	5,16	5,81	4,40	4,95	5,50	6,12	6,88	5,30	5,9	6 6,	,62	7,36
Pressão estática disponível	kPa	153	129	106	83	55	210	176	140	98	43	161	132	2 9	96	47
	MODELO		EAF	R 0472	2S			E/	AR 05	52S			EA	AR 067	'2S	
	l/s	1,68	1,89	2,10	2,34	2,63	1,96	2,21	2,46	2,73	3,07	2,39	2,69	2,99	3,32	3,73
Caudal de água	m ³ /h	6,05	6,81	7,57	8,41	9,46	7,07	7,96	8,84	9,82	11,05	8,60	9,68	10,75	11,94	13,44
Pressão estática disponível	kPa	156	139	122	104	82	140	126	111	93	69	226	195	164	131	90
	MODELO		EAF	R 0812	2S			ΕA	C 047	72S			EA	C 0552	2S	
	l/s	2,89	3,25	3,	61	4,01	1,68	1,89	2,10	2,34	2,63	1,96	2,21	2,46	2,73	3,07
Caudal de água	m ³ /h	10,39	11,69	9 12	,99	14,43	6,05	6,81	7,57	8,41	9,46	7,07	7,96	8,84	9,82	11,05
Pressão estática disponível	kPa	188	153	1	11	56	156	141	128	115	101	140	128	115	99	78
	MODELO		EAG	C 0672	2S			EA	AC 08	12S		E	EAC /	EAR 1	003S	
,	l/s	2,39	2,69	2,99	3,32	3,73	2,89	3,2	5 3	,61	4,01	3,44	3,87	4,30	4,78	5,38
Caudal de água	m ³ /h	8,60	9,68	10,75	11,94	13,44	10,39	11,6	9 12	2,99	14,43	12,38	13,93	15,48	17,20	19,35
Pressão estática disponível	kPa	223	194	165	134	97	180	147	7 1	07	54	215	206	196	183	164
	MODELO	Е	AC / E	AR 11	03S		Е	AC / E	EAR 1	203S		E	EAC /	EAR 1	303S	
	l/s	3,86	4,34	4,83	5,36	6,03	4,38	4,92	5,47	6,08	6,84	4,85	5,46	6,07	6,74	7,58
Caudal de água	m ³ /h	13,90	15,63	17,37	19,30	21,72	15,76	17,72	19,69	21,88	24,62	17,48	19,66	21,84	24,27	27,31
Pressão estática disponível	kPa	206	195	181	164	139	194	178	160	138	105	180	161	138	109	75
NOTA: Os dados de ca	udal indic	ados n	a taha	la enc	ontran	-sa ar	tre o r	nínimo	n e má	vimo c	audal d	المة علا	2		•	

NOTA: Os dados de caudal indicados na tabela encontram-se entre o mínimo e máximo caudal de água.

Se a unidade incorporar a bomba de água dupla (opcional) a pressão estática disponível é reduzida em 5% das características apresentadas acima.

Conversão de unidades

1KPa = 1/9.8 m.c.a. = 0.01 bar

1 bar = 10 m.c.a. = 100 kPa

CAUDAL DE ÁGUA MÍNIMO

A instalação nunca deve funcionar com um caudal de água inferior ao mínimo (ver tabela superior), pois essa situação pode causar:

i. - gelo no permutador

ii. -sujidade no permutador de água

CAUDAL DE ÁGUA MÁXIMO

Ver tabela superior onde se indica o máximo caudal de água com que pode funcionar a unidade, assim sendo deve assegurarse sempre um $\Delta T=3^{\circ}C$ no permutador de água.

VOLUME MÁXIMO DE ÁGUA NA INSTALĂÇÃO

As unidades na versão Hidráulica ou Hidrónica incorporam o vaso de expansão, o qual limita o volume de água da instalação; a tabela superior indica o volume de água máximo.

Tipo modelo	0091/0211	0251/0431	0472/0812	1003/1303						
Solução		Volume água em litros								
Água	225	550	850	1650						
Água + 10% glicol	175	400	650	1260						
Água + 20% glicol	150	350	575	1115						
Água + 30% glicol	125	300	450	875						
Água + 35% glicol	110	225	325	650						

No caso do volume de água na instalação ser superior ao indicado na tabela, á necessário adicionar um vaso de expansão suplementar.

A concepção do sistema tem de prever a expansão e contracção do volume da água.

1.7.- PROTECÇÕES



Está totalmente proibido manipular ou retirar uma protecção.

Quando é activada uma protecção, pessoal qualificado deve examinar a unidade e resolver o problema.

Nota: Antes de rearmar uma protecção, deve ser localizada e reparada a causa que produziu a activação da dita protecção, antes de arrancar de novo a unidade.

As unidades incorporam as seguintes protecções:

- 1.- Protecções eléctricas.
- 2.- Protecções do circuito refrigerante.
- 3.- Protecções do circuito de água.

Estas protecções asseguram o funcionamento da unidade em circunstâncias normais e excepcionais.

PROTECÇÕES ELÉCTRICAS

- O circuito de controlo está protegido, através de um disjuntor, contra sobrecargas e curto-circuitos.
- O circuito de alimentação está protegido, através de fusíveis, contra curto-circuitos.
- Os motores do compressor e do ventilador também estão protegidos por um dispositivo de segurança interno contra sobrecargas.

 Unidades

	AJUS	TES	0091S	0111S	0151S	01918	0211S	0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S	1003S	1103S	1203S	1303S
	veis do pressor	A (1N~230V) A (3~230V) A (3~400V)	3X20	 3X25 3x16	 3X25 3x16		 3X40 3x20		 3X50 3x25	 3X62 3x32	 3X80 3x40	 6x40 6x25		 6x63 6x32	 6x80 6x40	 6x25 3x40	 6x32 3x40	 6x32 3x50	 6x32 3x63
	íveis da	A (1N~230V)		1x6	1x6	 3x6	 2v6	 3x6	 3x6	 3x6	 2v6	 3x6	 3x6	 3x6	 3x6			-	
	nba de igua	A (3~230V) A (3~400V)				3x6	3x6 3x6	3x6	3x6	3x6	3x6 3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x10	3x10	3x10	3x10
	Standard	A (1N~230V) A (3~400V)										1x16 	1x16 	1x16 	1x16 	 6x10	 6x10	 6x10	 6x10
용능	FP																		
Fusíveis do ventilador	FP1	A (1N~230V)						1x10	1x10	1x10	1x10	1x20	1x20	1x20	1x20			-	
Jsív		A (3~400V)														6x10	6x10	6x10	6x10
[교 >	FP2	A (3~230V)						3X10	3X10	3X10	3X10	6x10	6x10	6x10	6x10				
	1 1 7 2	A (3~400V)						3X16	3X16	3X16	3X16	6x16	6x16	6x16	6x16	6x10	6x10	6x10	6x10

PROTECÇÃO DO CIRCUITO REFRIGERANTE

Pressostatos

PRESSÃO DE ALTA (HP): O sistema está protegido contra pressões altas do sistema por um pressostato de alta pressão. A queda da alta pressão é reposta manualmente, através da reposição do controlador.

PRESSÃO DE BAIXA (LP): O sistema está protegido contra as baixas pressões do sistema por um pressostato de baixa pressão. O controlador pára a unidade, se o valor de referência da baixa pressão do sistema for atingido 3 vezes numa hora. A queda da baixa pressão é reposta manualmente através da reposição do controlador.

As unidades de bomba de aquecimento estão equipadas com dois pressostatos de baixa pressão, um para o funcionamento em modo de arrefecimento e outro para o modo de aquecimento.

O funcionamento no modo de baixa pressão é igual, mas o valor de referência é distinto para os diferentes modos de funcionamento. NO ARRANQUE É FEITO O BYPASS DA BAIXA PRESSÃO DURANTE 2 MINUTOS.

AJU	STES	CORTE	REARME	CORTE	REARME				
Pressostato de alta	pressão (bar)	28,7	24	28,7	24				
Pressostato baixa p	ressão calor (bar)	0,5	1,5	0,5	1,5				
Temporizador presso	ostato de baixa (minutos)		2'						
Pressostato de baixa	Pressostato de baixa pressão frio (bar)			Temp. ambiente standard Função de pressã condensação até -15ºC					
Temperati	ura de água standard	1,8	2,7	0,5	1,5				
Opcional	0°C OPCIONAL 1	2	2,5	1,5	2				
baixa temperatura de água	-5°C OPCIONAL 2	1,5	2	1	1,5				
	gua -10°C OPCIONAL 3		1,3	0,5	1				

1.7.- PROTECÇÕES

PROTECÇÕES DO CIRCUITO DE ÁGUA (de série na versão Hidráulica e Hidrónica)

As unidades incorporam as seguintes protecções no circuito de água.

1.- Interruptor de caudal (opcional na versão standard)

Para o funcionamiento da unidade, se o caudal de água estiver abaixo dos limites. Funcionar com o caudal de água abaixo dos limites está totalmente proibido.

2.- Filtro de água de malha (opcional na versão standard)

O filtro de água protege da existência de partículas no circuito de água que possam danificar o permutador de água. Este deve evitar a passagem de partículas com mais de 1 mm de diâmetro.



É OBLIGATÓRIO O USO DE UM FILTRO DE MALHA NA ENTRADA DE ÁGUA DA UNIDADE

3.- Protecção anti-gelo.

Através do controlo da unidade, esta protecção activa-se quando a sonda de temperatura de saída de água (ST2) situada dentro do permutador de água detecta uma determinada temperatura e se rearma quando alcança de novo uma temperatura ajustada, conforme mostra a tabela seguinte:

	UNIDADE STANDARD (°C)	UNIDADE COM KIT 0°C	DE BAIXA TEMPERA	TURA DE ÁGUA (°C) -10°C
Protecção activada	+5°C	-2°C	-7°C	-12°C
Protecção rearmada	+6°C	0°C	-5°C	-10°C

Quando se activa a protecção ocorre o seguinte:

- Se a unidade está no modo stand-by: faz arrancar a bomba de água, alimenta a resistência eléctrica do permutador de água e a resistência do depósito de inércia (se a unidade incorpora estes opcionais).



NÃO DESLIGAR ELÉCTRICAMENTE A UNIDADE DURANTE UMA AUSÊNCIA, SEM ANTES SELECCIONAR O MODO STAND-BY OU DESLIGAR (OFF) A MÁQUINA ATRAVÉS DO COMTROLO PARA PROTEGER A UNIDADE MEDIANTE A PROTECÇÃO ANTI-GELO.

- Se a unidade estiver a funcionar no modo frio: alimenta a resistência eléctrica do permutador de água, a resistência eléctrica do depósito de inércia e activa a válvula de injecção de gás quente (se a unidade incluir estes opcionais).
- Se a unidade estiver a funcionar no modo calor: alimenta a resistência eléctrica do permutador de água e a resistência eléctrica do depósito de inércia (se a unidade incluir estes opcionais).

4.- Alarme baixa temperatura de água

Activa-se quando a sonda de temperatura de saída de água (ST2) detecta uma determinada temperatura, parando o funcionamento da unidade, conforme mostra a tabela seguinte:

		UNIDADE COM KIT D	DE BAIXA TEMPERA	TURA DE ÁGUA (ºC)
	STANDARD (°C)	0°C	-5°C	-10°C
Alarme activado	+3°C	-3°C	-8°C	-13°C

OUTRAS PROTECÇÕES

Resistência de cárter do compressor.


Situada no compressor, actua durante os momentos de paragem da unidade para manter o óleo do compressor nas condições adequadas quando da presença de refrigerante dentro do compressor.



NÃO DESLIGAR ELÉCTRICAMENTE A UNIDADE PARA QUE POSSA FUNCIONAR ESTA PROTECÇÃO


1.8.- ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

UNIDADES SÓ FRIO EAC 0091S A 0431S




- Tomada de pressão com válvula de obús.
- FS Interruptor de caudal (opcional na versão standard).
- ST1 Sonda entrada de água (Regulação temperatura da água da unidade).
- ST2 Sonda saída de água (Protecção anti-gielo).
- ST3 Sonda tubagem (Regulação velocidade ventilador).
- Pressostato de baixa.
- HP Pressostato de alta.
- CH Resistência de cárter.
- HPF Ventilador de alta pressão (Temperatura ambiente baixa -15°C (opcional)).

UNIDADES SÓ FRIO EAC 0472S A 0812S



1.8.- ESQUEMAS FRIGORÍFICOS


UNIDADES SÓ FRIO EAC 1003S A 1303S



- $\stackrel{\downarrow}{\Sigma}$ Tomada de pressão com válvula de obús.
- FS Interruptor de caudal (opcional na versão standard).
- ST1 Sonda entrada de água (Regulação temperatura da água da unidade).
- ST2 Sonda saída de água (Protecção anti-gielo).
- Sonda tubagem circuito 1 (Visualização da temperatura de condensação).
- ST6 Sonda tubagem circuito 2 (Visualização da temperatura de condensação).
- LP1 Pressostato de baixa ciclo de frio circuito 1.
- Pressostato de baixa ciclo de frio circuito 2.
- HP1 Pressostato de alta circuito 1.
- HP2 Pressostato de alta circuito 2.
- HPR11 Controlo da pressão de condensação ON/OFF motor do ventilador.
- [HPR12] Controlo da pressão de condensação. Velocidade baixa/alta.
- HPR21 Controlo da pressão de condensação ON/OFF motor do ventilador.
- [HPR22] Controlo da pressão de condensação. Velocidade baixa/alta.
- CH1 Resistência de cárter.
- CH2 Resistência de cárter.
- CH3 Resistência de cárter.


1.8.- ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

UNIDADES BOMBA DE CALOR EAR 0091S A 0431S




- ★ Tomada de pressão com válvula de obús.
- FS Interruptor de caudal (opcional na versão standard).
- ST1 Sonda entrada de água (Regulação temperatura da água da unidade).
- ST2 Sonda saída de água (Protecção anti-gielo).
- Sonda tubagem circuito 1 (Regulação velocidade ventilador e descongelação bomba de calor).
- Sonda tubagem circuito 2 (Regulação velocidade ventilador e descongelação bomba de calor).
- Pressostato de baixa ciclo de frio.
- Pressostato de baixa ciclo de calor.
- CH Resistência de cárter.

- Pressostato de baixa ciclo de frio circuito 1.
- Pressostato de baixa ciclo de calor circuito 1.
- LP2-1 Pressostato de baixa ciclo de frio circuito 2.
- Pressostato de baixa ciclo de calor circuito 2.
- HP Pressostato de alta.
- Pressostato de alta circuito 1.
- HP2 Pressostato de alta circuito 2.
- HPD1 Pressostato fim descongelação circuito 1.
- HPD2 Pressostato fim descongelação circuito 2.



1.8.- ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

UNIDADES BOMBA DE CALOR EAR 1003S A 1303S




- Tomada de pressão com válvula de obús.
- Interruptor de caudal (opcional na versão standard).
- Sonda entrada de água (Regulação temperatura da água da unidade).
- ST2 Sonda saída de água (Protecção anti-gielo).
- ST3 Sonda tubagem circuito 1 (Temperatura de descongelação).
- Sonda tubagem circuito 2 (Temperatura de descongelação).
- CH1 Resistência de cárter.
- CH2 Resistência de cárter.
- CH3 Resistência de cárter.
- HPR11 Controlo da pressão de condensação ON/OFF motor do ventilador.
- HPR12 Controlo da pressão de condensação. Velocidade baixa/alta.

- HPR21 Controlo da pressão de condensação ON/OFF motor do ventilador.
- HPR22 Controlo da pressão de condensação. Velocidade baixa/alta.
- LP11 Pressostato de baixa ciclo de frio circuito 1.
- Pressostato de baixa ciclo de calor circuito 1.
- Pressostato de baixa ciclo de frio circuito 2.
- Pressostato de baixa ciclo de calor circuito 2.
- HP1 Pressostato de alta circuito 1.
- HP2 Pressostato de alta circuito 2.
- HPD1 Pressostato fim descongelação circuito 1.
- HPD2 Pressostato fim descongelação circuito 2.


EAC/EAR

1.9.- DIMENSÕES DAS UNIDADES


DISPLAY DE CONTROLO ENTRADA DE ÁGUA SAÍDA DE ÁGUA SAÍDA DE ÁGUA QUADRO ELÉCTRICO




EAC/EAR 0111S-0151S-0191S-0211S




EAC/EAR 0111S-0151S-0191S-0211S FP




DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO STANDARD



DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO HIDRÁULICA



DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO HIDRÓNICA



1.9.- DIMENSÕES DAS UNIDADES

DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO STANDARD


QUADRO ELÉCTRICO

980


PERMUTADOR DE ÁGUA EAC/EAR 0251S-0291S-0351S-0431S **BATERIA** DISPLAY DE **INTERRUPTOR** CONTROLO GERAL (OPCIONAL) ENTRADA DE ÁGUA 4 1375 ENTRADA CABO DE ALIMENTAÇÃO SAÍDA DE ÁGUA 1195 980 QUÁDRO ELÉCTRICO

DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES
UNIDADE VERSÃO HIDRÁULICA

1195



EAC/EAR 0251S-0291S-0351S-0431S FP1/FP2



1.9.- DIMENSÕES DAS UNIDADES

PERMUTADOR DE ÁGUA BATERIA EAC/EAR 0.8 0472S-0552S-0672S-0812S **INTERRUPTOR** GERAL (OPCIONAL) 1195 DISPLAY DE CONTROLO QUADRO ELÉCTRICO ENTRADA CABO DE ALIMENTAÇÃO 1960 Ø 0 1375 QUADRO ELÉCTRICO **COMPRESSORES ENTRADA** 0 DE ÁGUA DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES 1960 UNIDADE VERSÃO HIDRÁULICA 1195 SAÍDA DE ÁGUA ENTRADA CABO PERMUTADOR BATERIA COMPRESSORES DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO BOMBA DE ÁGUA 9 . 9 VASO DE EXPANSÃO EAC/EAR 0472S-0552S-0672S-0812S FP1/FP2 1195 QUADRO ELÉCTRICO FILTRO _ DE ÁGUA 1960 DISPLAY DE CONTROLO INTERRUPTOR DE CAUDAL QUADRO ELÉCTRICO **INTERRUPTOR GERAL** DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES (OPCIONAL) UNIDADE VERSÃO HIDRÓNICA ENTRADA CABO DE ALIMENTAÇÃO DEPÓSITO DE INÉRCIA D 4 1375 **PERMUTADOR** DE ÁGUA **BATERIA** VASO DE COMPRESSORES D **EXPANSÃO** n · A ENTRADA DE ÁGUA 1960 1195 SAÍDA DE ÁGUA BOMBA DE 1195 ØB Α ÁGUA **ENTRADA CABO** 630 DE ALIMENTAÇÃO Versão FP1 240 Versão FP2 425 710 FILTRO DE ÁGUA 1960 QUADRO ELÉCTRICO

DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES

UNIDADE VERSÃO STANDARD

INTERRUPTOR DE CAUDAL

1.9.- DIMENSÕES DAS UNIDADES

UNIDADE VERSÃO STANDARD BATERIA PERMUTADOR DE ÁGUA EAC/EAR 1003S-1103S-1203S-1303S INTERRUPTOR GERAL (OPCIONAL) 1420 DISPLAY DE CONTROLO QUADRO -ELÉCTRICO 0 1675 ENTRADA DE ÁGUA 00 QUADRO ELÉCTRICO **COMPRESSORES** 0 0 DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO HIDRÁULICA 1420 SAÍDA DE ÁGUA **BATERIA** PERMUTADOR DE ÁGUA ENTRADA CABO DE ALIMENTAÇÃO BOMBA DE ÁGUA П 1420 EAC/EAR VASO DE EXPANSÃO 1003S-1103S-1203S-1303S FP1/FP2 QUADRO ELÉCTRICO DISPLAY DE CONTROLO ØB INTERRUPTOR DE CAUDAL FILTRO DE ÁGUA **COMPRESSORES** QUADRO ELÉCTRICO DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO HIDRÓNICA 1675 0 PERMUTADOR DE ÁGUA **BATERIA DEPÓSITO** DE INÉRCIA PP 6 ENTRADA DE ÁGUA 2250 0 1420 SAÍDA DE ÁGUA **INTERRUPTOR** GERAL (OPCIONAL) **ENTRADA CABO** ВОМВА DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA ØB FILTRO – DE ÁGUA Versão FP1/FP2 280 800 VASO DE

INTERRUPTOR

DE CAUDAL

24


EXPANSÃO

COMPRESSORES

QUADRO ELÉCTRICO

DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES

1.10 OPCIONAIS DISPONÍVEIS	Unidade versão Standard	Unidade versão Hidráulica	Unidade versão Hidrónica (1)
Interruptor de corte geral	X	X	X
Interruptor de caudal	Х	incluído	incluído
Filtro de água	X	incluído	incluído
Resistência eléctrica do permutador de placas	X	X	X
Grelha de protecção das baterias	X	X	X
Válvula injecção gás quente	X	X	X
Sequenciador de fases (unidades trifásicas)	X	X	X
Manômetros de alta e baixa pressão	X	X	X
Bateria com alheta pre-lacada	X	X	X
Comando remoto por cabo	Х	X	X
Válvulas de corte de água	X	X	X
Apoios anti-vibráticos de borracha	X	X	X
Silenciador acústico do compressor	X	X	X
Arrancador suave "Soft starter" só para 3N~400V	Х	X	X
Plenum de admissão	X	X	X
Plenum de descarga (2)	X	X	X
Baixa temperatura saída de água	X	X	X
Bomba de água	Χ	incluído	incluído
Bomba de água dupla (6)	não disponível	X	X
Resistência anti-gelo depósito de inércia	não disponível	não disponível	X
Resistência de apoio depósito de inércia (3)	não disponível	não disponível	X
Kit de controlo de pressão de condensação de aquecimento (-15°C). EAR unidades	Х	X	X
kit de controlo de pressão de condensação (-15°C). EAC unidades (4)	X	X	X
BMS (mod-bus kp06 de interface+adaptador bus)	X	X	X
Relé de alarme (5)	X	X	X
Valor de referência dinâmico (7)	X	X	X
X Elemento opcional (3) Só para unidades bomba de calor.	(6) Para modelo	s 0251 a 1303. Na	as bombas duplas,



- (4) Não disponível para unidades EAC 0251 FP2 a 0812 FP2.
- (5) Standard para modelos: EAR 0472 a 1303 / EAC 1003 a 1303.
- o filtro da água tem de ser montado no exterior
- da unidade. (só modelos 1003 a 1303) (7) Não disponível para unidades EAC 0472 a 0812.



NOTA: Todos os opcionais serão fornecidos e montados na unidade, excepto o filtro de água, as válvulas de corte, os apoios anti-vibraticos de borracha, o comando remoto por cabo e o plenum de admissão, fornecidos para montar em obra.

INTERRUPTOR DE CORTE GERAL

Localizado no painel de acesso ao quadro eléctrico.

INTERRUPTOR DE CAUDAL (de série nas versões Hidráulica e Hidrónica)

O interruptor de caudal pára a unidade se o caudal de água fôr inferior ao mínimo.

FILTRO DE ÁGUA (de série nas versões Hidráulica e Hidrónica)

O filtro de água deve ser instalado na entrada de água da unidade, elimina as partículas (maiores de 1 mm) que contêm o circuito de água, prevenindo a sujidade do permutador de água.

RESISTÊNCIA ÉLÉCTRICA DO PERMUTADOR DE PLACAS

A resistência eléctrica do permutador de placas protege o permutador de temperaturas excessivamente baixas. GRELHA DE PROTECÇÃO DE BATERIAS

A grelha de protecção protege as baterias contra golpes acidentais durante o transporte ou durante o funcionamento. VÁLVULA DE INJECÇÃO DE GÁS QUENTE

Injecta gás quente no evaporador quando há uma temperatura de água excessivamente baixa. É recomendável utilizá-lo quando a temperatura ambiente exterior estiver abaixo de 5 °C. Está activado através do controlador da unidade (5°C água ON / 6°C água OFF).

Esta opção NÃO está disponível para as unidades com a opção temperatura da água baixa.

SEQUENCIADOR DE FASES (unidades trifásicas)

Situado no quadro eléctrico da unidade, com ele asseguramos que a unidade não entre em funcionamento enquanto a ligação das fases do compressor não for a correcta, se isto ocorrer unicamente devemos mudar a ligação de duas das fases.

MANÓMETROS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO

Visualiza a pressão de alta e baixa do circuito frigorífico.

BATERIAS COM ALHETAS DE ALUMÍNIO PRÉ-LACADAS

Protecção especial das alhetas da própria bateria para a proteger de ambientes agressivos

COMANDO REMOTO POR CABO

Controla e visualiza o funcionamento da unidade arrefecedora, pode ser instalado até uma distancia de 50 metros da unidade.

KIT DE CONTROLO DE PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AQUECIMENTO (-15°C)

A unidade inversa pode funcionar no modo de aquecimento a uma temperatura ambiente baixa de até -15°C (a unidade standard só funciona até a uma temperatura de -10°C)

KIT DE CONTROLO DE PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO (-15°C)

A unidade só de arrefecimento pode funcionar a uma temperatura ambiente baixa de até -15°C (a unidade standard só funciona até a uma temperatura de 0°C)

VÁLVULAS DE CORTE DA UNIDADE

A colocar na entrada e saída de água da unidade, isolando-a do circuito de água da instalação para realizar as operações de serviço e manutenção da unidade. Para as unidades EAC esta opção inclui outra válvula a fim de isolar o depósito de inércia.

APOIOS ANTI-VIBRÁTICOS DE BORRACHA

A colocar por baixo da base da unidade, evitam a transmissão das vibrações da unidade produzidas durante o seu funcionamento ao solo onde está colocada.

1.10.- OPCIONAIS DISPONÍVEIS

SILENCIADOR ACÚSTICO DO COMPRESSOR

Atenua o nivel sonoro produzido pela unidade, através de um isolamento que cobre o compressor.


ARRANCADOR SUAVE "SOFT STARTER" (só nas unidades a 3N~400V)

É um elemento electrónico que reduz o pico da corrente de arranque da unidade, reduzindo-a aproximadamente uns 40%.

PLENUM ADMISSÃO (Só modelos 0251 a 1303)

Consiste em uma série de peças adaptadoras, para poder acoplar a entrada de ar da unidade a uma rede de condutos. **PLENUM DE DESCARGA** (só nas versões FP1 e FP2, modelos de 0251 a 1303)

Consiste em 1 ou 2 marcos de secção quadrada para poder acoplar a conduto de descarga de ar da unidade.



BAIXA TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA

É necessário a sua utilização para temperaturas de saída de água inferiores a 5°C.

Define-se como a temperatura de saída de áqua cujos valores podem ser inferiores ou superiores aos do valor do kit, dependendo do caudal de água da unidade. Existem três kits em função da temperatura da água, conforme indica a tabela:

Denominação do kit		Aplicação do kit em função da temperatura de saída da água
	KIT BAIXA TEMPERATURA DE ÁGUA 0ºC	Para temperaturas abaixo de 5°C até 0°C
	KIT BAIXA TEMPERATURA DE ÁGUA -5°C	Para temperaturas abaixo de 0°C até -5°C
	KIT BAIXA TEMPERATURA DE ÁGUA -10°C	Para temperaturas abaixo de -5°C até -10°C

BOMBA DE ÁGUA (de série nas versões Hidrónica e Hidráulica)

KIT BOMBA DE ÁGUA DUPLA (só modelos 0251 a 1303)

Consiste em duas bombas de água de iguais características á que se fornece com a unidade montadas em paralelo. Somente funciona uma delas e a otra actua de reserva.

Quando a bomba em funcionamento tem uma avaria do tipo eléctrico e se activa a sua protecção parando-a, liga-se automaticamente a bomba de reserva

É possível seleccionar o funcionamento de uma ou outra bomba através de um comutador externo incorporado no kit.

Com o kit de bomba de água dupla a pressão estática disponível reduz-se aproximadamente em 5% em comparação á pressão estática disponível do circuito quando se instala somente uma bomba.

RESISTÊNCIA ANTI-GELO E APOIO NO DEPÓSITO DE INÉRCIA (só disponível na versão Hidrónica)

Está disponível uma resistência anti-gelo dotada de termostato e pressostato de segurança para imersão no depósito de inércia, ou uma resistência anti-gelo e apoio (calor extra) a utilizar somente nas unidades bomba de calor.

Resistência anti-gelo: Entra em funcionamento quando a temperatura de água do depósito for inferior a +5 °C. (Não se destina a unidades com kit para temperaturas de água baixas).

Resistência anti-gelo e apoio: Só para unidades bomba de calor a resistência funciona como protecção anti-gelo conforme a anterior e como aquecedor auxiliar quando a entrada de água quente se encontra abaixo de um valor seleccionado (por exemplo +30º C) por meio de um termostato independente no kit da resistência.

A potência absorvida é:

tipo		0091/0211	0251/0431	0472/0812	1003/1303
Tensão	V	1N~230V			
Terisao v		3~230V - 3~400V			3~400V
Resistência anti-gelo	kW	2,25	2,25	2,25	6
Resistência anti-gelo e apoio*	kW	6	9	12	24

(*) Só nas unidades bomba de calor

BMS (Mod-bus KP06 de interface+Adaptador bus)

É possível ligar várias unidades através de um sistema de comunicações (Protocolo MOD BUS).

Trata-se de um contacto sem tensão que indica um alarme geral na unidade

VALOR DE REFERÊNCIA DINÂMICO (Não disponível para unidades EAC 0472 a 0812)

Modifica o valor de referência do arrefecimento e do aquecimento de acordo com a temperatura ambiente (é necessário instalar um sensor adicional).

2.1.- GUIA PARA LOCAL E TRANSPORTE



Todas as operações de INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO devem ser realizadas por PESSOAL QUALIFICADO.

A unidade deve ser transportada na POSIÇÃO HORIZONTAL sobre os seus perfis metálicos; qualquer outra posição pode provocar graves danos à máquina.

Ao recepcionar a unidade, deve-se comprovar que esta está isenta de golpes ou outros defeitos, seguindo as instruções da embalagem. Em caso contrário, pode-se proceder à sua devolução, comunicando ao Departamento Comercial da LENNOX e referindo o motivo pelo qual não se aceita a máquina, na guia de transporte, do transportador. Qualquer queixa ou reclamação posterior que se faça ao Departamento Comercial da LENNOX, por este tipo de anomalia, não poderá ser atendida como Garantia.

Deverá estar previsto espaço livre suficiente para facilitar a implantação da unidade.

A unidade pode ser montada à intempérie; se o solo assegurar implantação NÃO INUNDÁVEL.

O lugar de implantação deve ser capaz de agüentar o peso da unidade em funcionamento.

Em unidades bomba de calor no ciclo de descongelação produzem grande quantidade de água proveniente da descongelação deste nas baterias. Se desejar desalojar esta água instale um tabuleiro auxiliar estanque debaixo da unidade para recolher e conduzir a água para onde desejar.



Ao colocar a unidade, ter em conta a posição da Placa de Características, procurando deixara sempre visível, pois os seus dados serão necessários para uma boa manutenção.


É recomendável desembalar a unidade na obra para evitar possíveis danos durante o manuseamento.

2.2.- ELEVAÇÃO DA UNIDADE


Forma de elevar a Unidade


Se para as operações de descarga e implantação se precisar de grua, fixar os cabos de suspensão como indica a figura.

A unidade só pode ser elevada e movida pela sua base.




2.3.- MONTAGEM ANTIVIBRAÇÃO






2.- Montagem numa área de sensibilidade média



2.4.- IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE

(*) Espaço livre ao redor das unidades, para todas as versões de unidades. A não instalação das unidades conforme apresentado terá impacto sobre o desempenho e a fiabilidade.



2.5.- INSTALAÇÃO DA UNIDADE

- 1.- A unidade EcoLean[™] pode ser instalada no exterior ou no interior (ver instruções de instalação).
- 2.- Ver esquema de distâncias mínimas para acesso entrada de ar na secção das baterias colocação da unidade (página 29).
- 3.- Montar a unidade sobre uma base resistente, preferencialmente de cortiça. A base de cortiça não deve estar em contacto com os cimentos do edifício para prevenir ruídos provenientes da transmissão de vibrações.
- 4.- É recomendável montar a unidade sobre apoios anti-vibráticos.
- 5.- Durante o ciclo de calor (chillers bomba de calor) há acumulação de gelo nas baterias. Quando a unidade está a funcionar em modo calor, pode-se produzir gelo no permutador se as temperaturas exteriores forem muito baixas. Para eliminar este gelo activa-se a função descongelação, permutando de funcionamento da unidade durante um breve período de tempo, de modo calor para ciclo de descongelação. Quando a temperatura de evaporação começar a baixar entrará em período de descongelação para proporcionar suficiente

transferência de calor. Durante o período de descongelação, é eliminado o gelo das baterias. Este gelo traz como conseqüência uma grande quantidade de água que deve ser desalojada.



* AVISO


Se a unidade estiver exposta durante longos períodos a condições de instalação abaixo de 0°C a água de descongelação pode congelar na base da unidade. Tal facto impede a drenagem. Pode ocorrer a formação de gelo, impedindo o funcionamento adequado. Para essas condições, contacte a equipa de assistência ao cliente.

- 6.- O caudal da água do permutador de calor durante o arrefecimento tem de ser igual ao do modo de aquecimento.
- 7.- Instalar filtro de água na entrada da unidade.



É obrigatório instalar um filtro de malha nas versões standard. O passo da malha não deve ser superior a 1 mm.

- 8.- Se necessário, aplique o tratamento da água.
- 9.- Realizar o enchimento do circuito de água no sentido ascendente com os purgadores abertos, para eliminar a possível formação de bolhas de ar.
- 10.- Instalação em espaços interiores:



Para instalar a unidade em espaços interiores tenha em conta o seguinte:

- As unidades bomba de calor no ciclo de descongelação produzem grande quantidade de água proveniente da descongelação deste nas baterias. Se desejar desalojar esta água instale um tabuleiro auxiliar estanque debaixo da unidade para recolher e conduzir a água para onde desejar.
- Instalação de condutos de ar:

A instalação de condutos de ar reduz os limites de funcionamento da unidade (ver secção limites de funcionamento deste manual).

- (1) O kit opcional plenum de admissão disponível para os modelos 0251 a 1303 facilita a instalação da conduto de entrada de ar (ver página 26).
- (2) O kit opcional plenum de descarga permite a instalação de uma conduto de secção quadrada na versão de unidades de alta pressão disponível FP1 e FP2 (ver página 26).

2.5.- INSTALAÇÃO DA UNIDADE

- 11.- Para as unidades de arrefecimento ou de bomba de calor, o sistema hidráulico tem de incluir os seguintes componentes da bomba: depósito de inércia, dispositivo de expansão, válvula de segurança, filtro de água, interruptor de fluxo.
- 12.- Para obter a perda de carga total da água adicione as perdas de carga da unidade + das tubagens de água + dos acessórios e da unidade terminal. A bomba de água pode ser seleccionada para fornecer o caudal de água adequado através do permutador de calor.
- 13.- Recomenda-se a instalação de uma válvula de regulação para garantir um caudal da água correcto.

IMPORTANTE



Quando a temperatura exterior aonde vai ser instalada a unidade EcoLean[™] possa ser inferior a +5°C, é muito importante tomar as seguintes precauções para evitar a congelação da água no circuito e que danifique os componentes da unidade.

- Se a unidade vai ter de funcionar com temperaturas de ambiente baixas:
 - * Não apagar ou desligar nunca a unidade. Manter o modo de funcionamento no controlador em stand-by para que se possa pôr em funcionamento a bomba de água quando se detectar temperaturas de água inferiores a +5 °C. (Só modelos versões Hidrónica e Hidráulica).
 - * Quando a temperatura exterior aonde vai ser instalada a unidade ou a temperatura de saída de água possa ser inferior a +5 °C, é muito importante usar o anti-congelante glicol.

A quantidade de anti-congelante necessária depende da mínima temperatura ambiente exterior ou da temperatura de saída da água.

Ao aumentar a percentagem de glicol o caudal da bomba standard diminui, a perda de pressão aumenta e a capacidade frigorífica e calorífica reduz-se. Devido a isto o caudal mínimo deve ser multiplicado pelo coeficiente que aparece na tabela:

MÍNIMA TEMPERATURA AMBIENTE OU TEMPERATURA SAÍDA DE ÁGUA	PERCENTAGEM ETILENO-GLICOL	PERDA DE PRESSÃO	CAUDAL DE ÁGUA	CAPACII FRIO	DADES CALOR
DE +5°C A 0°C	10 %	1,05	1,02	0,99	0,994
DE 0°C A -5°C	20 %	1,10	1,05	0,98	0,993
DE -5°C A -10°C	30 %	1,15	1,08	0,97	0,99
DE -10°C A -15°C	35 %	1,18	1,10	0,96	0,987

Exemplo: 10% glicol em EAC0091SKHN

Caudal mínimo: 1,19 m3/h x 1,02 Perda de pressão: x 1,07 Capacidade do sistema: x 0,99

Também se recomenda a utilização da opção "protecção anti-congelação do evaporador".

Não tomar estas medidas pode danificar os diferentes elementos como permutadores, tubagem, depósitos, etc, causando avarias graves na instalação.

Opcionalmente, pode-se dispor de resistência anti-gelo dotada de termostato e pressostato de segurança para imersão no depósito de inércia nas unidades só frio e resistências anti-gelo e apoio, com as mesmas características para as unidades bomba de calor. (Unidades versão Hidrónica).

2.6.- LIGAÇÕES ELÉCTRICAS


A

- ANTES DE REALIZAR AS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, ASSEGURE-SE DE TER OS SECCIONADORES ELÉCTRICOS ABERTOS E A ALIMENTAÇÃO ESTÁ DESLIGADA.

- PARA REALIZAR AS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, SIGA O ESQUEMA ELÉCTRICO FORNECIDO COM A UNIDADE.

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA	MONOFÁSICA		TRIFÁSICA 23		TRIFÁSICA 400	
UNIDADE MODELO	1N ~ 230V - 50 H		3 ~ 230V - 50 Hz ·	S X SECÇÃO	3N ~ 400V - 50 Hz	₩.
	Selli BEA	Com BEA	Sem BEA	Com BEA	Sem BEA	Com BEA
0091S	3 x 4 mm ²	3 x 10 mm ²	4 x 4 mm ²	4 x 6 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²
0111S			4 x 4 mm ²	4 x 6 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²
0151S			4 x 6 mm ²	4 x 10 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
0191S			4 x 10 mm ²	4 x 10 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
0211S			4 x 10 mm ²	4 x 10 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
0251S			4 x 10 mm ²	4 x 10 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 6 mm ²
0291S			4 x 10 mm ²	4 x 16 mm ²	5 x 6 mm ²	5 x 10 mm ²
0351S			4 x 16 mm ²	4 x 25 mm ²	5 x 10 mm ²	5 x 10 mm ²
0431S			4 x 16 mm ²	4 x 25 mm ²	5 x 10 mm ²	5 x 10 mm ²
0472S			4 x 25 mm ²	4 x 35 mm ²	5 x 10 mm ²	5 x 16 mm ²
0552S			4 x 25 mm ²	4 x 35 mm ²	5 x 16 mm ²	5 x 16 mm ²
0672S			4 x 35 mm ²	4 x 50 mm ²	5 x 16 mm ²	5 x 25 mm ²
0812S			4 x 50 mm ²	4 x 50 mm ²	5 x 16 mm ²	5 x 25 mm ²
1003S					5 x 25 mm ²	5 x 50 mm ²
1103S					5 x 35 mm ²	5 x 50 mm ²
1203S					5 x 35 mm ²	5 x 50 mm ²
1303S					5 x 80 mm ²	5 x 70 mm ²

- BEA: Bateria eléctrica auxiliar.
- As secções dos cabos foram calculadas para uma distância não superior a 50 m. e uma queda de tensão de 10V.
 Não pôr a unidade em funcionamento se a queda de tensão for maior.
- A cablagem e os elementos de protecção que se devem colocar na instalação terão de cumprir a Normativa vigente.
- O cabo de terra deve de estar perfeitamente ligado e ter maior comprimento que os de fases.



MODELOS	TENSAO	LIMITE
009	1N~230V-50Hz	1N~198-264V-50Hz
000 044 045 040	3~230V-50Hz	3~180-242V-50Hz
009-011-015-019	3N~400V-50Hz	3N~342-462V-50Hz
019-021-025-029-035-	3~230V-50Hz	3~198-264V-50Hz
043-047-055-067-081	3N~400V-50Hz	3N~342-462V-50Hz
100-110-120-130	3N~400V-50Hz	3N~342-462V-50Hz

Existe como opcional um comando remoto.

Para a instalação de este comando opcional devem seguir-se as seguintes indicações:

- Ligar exactamente onde é indicado no esquema eléctrico da unidade.
- O cabo não deve superar uma distância de 50 m.

Os três fios de ligação do terminal-termostato ao quadro eléctrico da unidade de ar condicionado, têm que instalar-se com cabo blindado de 1 mm² de secção e separados de qualquer outro cabo de potência da instalação.



*Ligação a realizar pelo instalador. DISTÂNCIA MÁXIMA 50m

3.- ARRANQUE E FUNCIONAMENTO

3.1.- PASSOS A SEGUIR PARA O ARRANQUE DAS UNIDADES

PREPARAÇÃO ARRANQUE

Antes de arrancar a unidade verificar os seguintes pontos:

- 1.- Verificar se a tensão coincide com o indicado na placa de características.
- 2.- Verificar se o controlo remoto por cabo está ligado conforme o esquema eléctrico (se estiver incluído).
- 3.- Verificar se o interruptor principal está em "ON" (se estiver incluído).
- 4.- Assegurar se as ligações hidráulicas à unidade (entrada e saída), estão correctas e não estão trocadas. O interruptor de caudal não funcionará se as ligações estiverem trocadas.
- 5.- Verificar se o ventilador roda livremente.
- 6.- Verificar o sentido de rotação da bomba de água.
- 7.- Verificar se existe ar no circuito de água. Purgar se for necessário.
- 8.- O compressor não deve ser arrancado antes que a resistência de cárter tenha actuado pelo menos 8 horas.
- O compressor incorpora uma resistência de aquecimento eléctrica monofásica, para assegurar a separação entre o fluído refrigerante e o óleo no cárter, que funciona ao parar o compressor e deixa de funcionar ao arrancar o compressor.

Umas oito horas antes do arranque ou depois de uma paragem prolongada da unidade, deve dar tensão à unidade para que a dita resistência actue.

- O compressor arranca depois de terem decorrido dois minutos.
- Ponha o termostato em ordem de frio ou calor.
- Ao arrancar o compressor, os ventiladores rodarão à sua velocidade máxima durante um curto espaço de tempo, após o qual, rodarão de acordo com a temperatura de condensação.



RECORDE QUE O COMPRESSOR É DO TIPO SCROLL:

Há que verificar sempre, antes de arrancar a unidade, que o compressor trifásico gira correctamente por meio de um detector de fases. Os compressores tipo Scroll só comprimem num sentido de rotação. Os modelos monofásicos arrancam sempre na direcção de rotação adequada, enquanto os trifásicos, girarão em cada uma das direcções dependendo da ordem das fases de alimentação.

É imprescindivel que as ligações de fases em compressores trifásicos, tipo SCROLL, se realize de forma adequada (verifica-se que o sentido de rotação é o correcto quando a pressão de aspiração diminui e a de descarga aumenta ao activar-se o compressor. Se as ligações estão incorrectas, a rotação será inversa ocasionando um nível sonoro elevado e um consumo de corrente reduzido, e se isto ocorrer, activar-se-á a protecção interna do compressor, parando-o; isto soluciona-se desligando e voltando a ligar, trocando a ligação de duas das três fases).

- Ocasionalmente em funcionamento e paragem existe um ruído metálico característico, ao entrar em contacto as espirais do compressor.
- Verificar o nível de óleo no compressor, se incluir visor, (nas paragens do compressor, o nível deve de estar entre 1/4 e 3/4 do visor, enquanto que durante o funcionamento, o nível deve situar-se entre os 3/4 e o total do visor). No caso de se ter que adicionar óleo recorde que este deve ser compatível com o que está no compressor.
- Coloque manômetros de alta e baixa e verifique que os valores das pressões de funcionamento são normais.
- Meça o consumo eléctrico da unidade e verifique se está próximo ao indicado na placa de características.
- Compare o consumo eléctrico do compressor e dos ventiladores com o especificado nos dados físicos.
- Se a unidade for Bomba de Calor, realize no controlador a comutação de ciclo, comprovando que a válvula de 4 vias faz a inversão correctamente. Verifique pressões no novo ciclo.
- Recorde que o pressostato de baixa é de rearme automático e o interruptor de alta pressão é de rearme manual.
- Recorde que o pressostato de baixa é de rearme automático, e que se houver 3 cortes em uma hora passa a ser de rearme manual, através do controlador da unidade. O pressostato de alta é sempre automático.

3.- ARRANQUE E FUNCIONAMENTO

3.2.- VERIFICAÇÃO DO CAUDAL DE ÁGUA

É muito importante que a unidade funcione com o caudal correcto. Deixar a unidade funcionar com escasso caudal é muito perigoso, podendo causar danos graves nos componentes como o permutador de água.

Por outro lado, se a unidade funcionar com caudal excessivo, também não á conveniente para obter o seu máximo rendimento. A melhor forma de saber com que caudal se está a trabalhar é medindo a diferença de temperatura entre a entrada e saída de água.

Verificação do caudal de água (é imprescindível medir o salto térmico) (unidade standard)

Com o caudal de água nominal e mínimo a diferença entre a temperatura de entrada e saída de água deve ser de 5°C (unidades só frio e bomba de calor em ciclo de frio) com uma temperatura de entrada de 12°C, uma temperatura de saída de 7°C e uma temperatura exterior de 35°C. Se estas condições mudarem, a capacidade da unidade alterarse-á, e por tanto funcionando com o caudal nominal a diferença entre a temperatura de entrada e saída de água será ligeiramente diferente de 5°C conforme se demonstra na tabela inferior.

		riangle T (temperatura entrada água - temperatura saída água)					
		Temperatura exterior °C					
Saída de água ºC	15	20	25	30	35	40	45
7	6,1	5,8	5,5	5,3	5,0	4,7	4,4
9	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7
11	7,0	6,7	6,4	6,0	5,7	5,4	5,0

Se a unidade deve arrancar no ciclo de calor e se deseja funcionar com o caudal nominal de frio, estas são as diferenças aproximadas entre a temperatura de saída e entrada da água para as diferentes condições.

	riangle T (temperatura saída água - temperatura entrada água)					
	Temperatura exterior °C W.B.					
Saída de água °C	-6	0	6	12	18	
35	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	
50	4	5	6	7	8	

Nota: Com o controlador que está incorporado na unidade pode-se visualizar a temperatura de entrada e saída de água. Ver manual de funcionamento correspondente ao controlador

Verifique se foi seleccionada a bomba de água correcta, tendo em conta a perda de carga do sistema hidráulico. É perigoso deixar a unidade funcionar a uma velocidade baixa e quaisquer avarias resultantes não estão cobertas pela garantia.

Não arrancar os climatizadores ou ventilo-convectores, até que a temperatura da água não esteja no regime, ou dispôr de algum mecanismo de controlo automático que anule o funcionamento dos climatizadores se a instalação não estiver em regime.

Quando esta se encontrar em regime normal de funcionamento, faça um registo de dados e **introduza a Hora do arranque.**

3.- ARRANQUE E FUNCIONAMENTO

3.3.- RESISTÊNCIA Á CORROSÃO DO COBRE E AÇO INOXIDÁVEL DO PERMUTADOR DE PLACAS SOLDADAS (PERMUTADOR DE ÁGUA)

ASPECTOS A MEDIR E ANALISAR NA ÁGUA DO CIRCUITO.

A tabela seguinte é uma indicação da resistência à corrosão do aço inoxidável do tipo AISI 316 e cobre puro na água, com respeito a um número de factores químicos importantes. A corrosão real é um processo muito complexo influenciado por muitos factores. Esta tabela é portanto uma simplificação considerável do processo e não deverá ser menosprezada.

Legenda:

- + A resistência é boa abaixo condições normais
- 0 Os problemas de corrosão podem ocorrer especialmente quando os factores se classificam como 0
- O uso não é recomendado

COMPONENTES DA ÁGUA	COMCENTRAÇÃO mg/l ó ppm	AISI 316	COBRE
Alcalinidade (HCNO ₃)	<70 70-300 >300	+ + + +	0 + 0
Sulfatos (SO ₄ ²)	<70 70-300 >300	+ + 0	+ - -
HCO ₃ / SO ₄ ²⁻	>1.0 <1.0	++	+
Conductividade eléctrica	<10 μS/cm 10-500 μS/cm >500 μS/cm	+ + + +	0 + 0
рН	<6.0 6.0-7.5 7.5-9.0 >9.0	0 0/+ + +	0 0 + 0
Amoníaco(NH₃)	<2 2-20 >20	+ + + +	+ 0
lões de Cloro (Cl⁻)	<50 >50	+ 0	+ 0
Cloro (Cl ₂)	<1 1-5 >5	+ + 0/+	+ 0 -
Sulfato de hidrogênio (H ₂ S)	<0.05 >0.05	+ +	+
Dióxido de carbono (agressivo) livre (CO ₂)	<5 5-20 >20	+ + + +	+ 0 -
Dureza total (°dH)	4.0-8.5	+	+
Nitratos (NO₃)	<100 >100	+ +	+ 0
Ferro (Fe)	<0.2 >0.2	++	+ 0
Alumínio (Al)	<0.2 >0.2	++	+ 0
Manganês (Mn)	<0.1 >0.1	++	+ 0

4.- MANUTENÇÃO

4.1.- MANUTENÇÃO PREVENTIVA



A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EVITA CUSTOSAS REPARAÇÕES, POR ELLO:

Recomendamos uma manutenção regular e adequada ao chiller LENNOX. Com este propósito, é aconselhável que pergunte ao seu fornecedor acerca do contrato de assistência e manutenção. É aconselhável controlar a manutenção dos seguintes pontos, (dependendo das condições de trabalho pode ser necessário ao menos duas vezes ao ano). A legislação local tem sempre precedência.

- ESTADO GERAL DA CARPINTARIA:

Móvel, pintura, defeitos por golpes, oxidações, nivelamento e sujidades, estado dos apoios anti-vibráticos se estiverem montados, painéis danificados, etc.

- LIGAÇÕES E INTER-LIGAÇÕES ELÉCTRICAS:

Estado dos cabos, aperto nos equipamentos, ligação à terra, consumos de compressor e ventiladores e verificação se a unidade recebe a correcta tensão.

- CIRCUITO FRIGORÍFICO:

Verificar se as pressões estão correctas e que não existem fugas, verificar se não existem danos no isolamento da tubagem, que o estado das baterias é o correcto e não estão cortadas ou obstruídas por papéis, plásticos, retidos pelo fluxo de ar, etc.

- COMPRESSOR:

Rever o nível de óleo, se tiver visor.

Rever estado de sujidade dos silenciadores.

- VENTILADORES:

Verificar que rodam livremente, no sentido correcto e sem ruídos estranhos.

- CONTROLO:

Verificar os set-points e o funcionamento normal.

- ÁGUA:

Se a instalação tiver anti-congelante, comprovar regularmente o seu estado assim como a sujidade da água.

- FILTRO DE ÁGUA:

Limpar o filtro de água à entrada da unidade conforme seja necessário.

- BOMBA DE ÁGUA:

Quando trabalhamos com a bomba de água com percentagens de glicol acima de 20% e temperaturas de água muito baixas (abaixo de -5°C), mesmo que utilizemos um fecho da bomba de água específico, é recomendável uma operação de limpeza do eixo do fecho cada ano e meio para evitar fugas provocadas pela cristalização do sal.

- EVAPORADOR DE PLACAS:

Verificar o estado geral do isolamento e estanquidade das ligações de água

- VERIFIQUE SE EXISTEM FUGAS DE REFRIGERANTE E DE ÁGUA.

4.- MANUTENÇÃO

4.2.- MANUTENÇÃO CORRECTIVA




IMPORTANTE:

ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO NA UNIDADE, ASSEGURE-SE QUE A UNIDADE ESTÁ SEM TENSÃO

Se for necessário trocar algum componente do circuito frigorífico, seguir as seguintes recomendações:

- Utilize sempre peças de substituição de origem.
- Retire toda a carga de refrigerante da unidade por alta e por baixa através das válvulas de carga, realizar um ligeiro vácuo como medida de segurança.
- A regulamentação impõem a recuperação de fluidos frigoríficos, assim como impedir sua fuga para a atmosfera.
- Se fôr necessário fazer cortes nas linhas frigoríficas utilize o corta-tubos, não utilize serras ou outras ferramentas que produzem cortes.
- Realize as soldaduras em baixa atmosfera de nitrogênio, para evitar a formação de cascalho.
- Utilizar solda de prata.
- Ter especial cuidado com a chama do injector dirigindo-a em direcção contrária ao componente a soldar e cubra o mesmo com um trapo húmido para não aquece-lo em excesso.



- Redobrar estas medidas se tiver de substituir válvulas de quatro vias ou válvulas de retenção e que podem ter componentes internos muito sensíveis ao calor (plástico, teflon etc...)
- Se tiver que substituir um compressor, desligue-o eléctricamente, dessolde as linhas de aspiração e descarga, retire os parafusos de fixação e substitua-o pelo novo. Verifique se o novo compressor contem a carga de óleo correcta, aperte-o à base, solde as linhas e ligue-o eléctricamente.
- Realize vácuo por alta e por baixa através das válvulas de carga da unidade exterior até alcançar -750 mm Hg. Uma vez alcançado este grau de vácuo mantenha a bomba a funcionar pelo menos durante uma hora,

NÃO UTILIZAR O COMPRESSOR COMO BOMBA DE VÁCUO. Se o compressor funcionar em vácuo avaria.

- Carregue a unidade de refrigerante por alta e por baixa, segundo os dados que figuram na placa de características da unidade, e **comprove se não há fugas**.



PRECAUÇÕES NO USO DE REFRIGERANTE R-407C

Se a unidade utilizar refrigerante R-407C, deve-se tomar todas as precauções próprias deste gás:

- A Bomba de Vazio deve incorporar Válvula de Retenção ou Válvula Solenóide.
- Devem utilizar-se Manômetros e Mangueiras exclusivos para refrigerante R-407C .
- Realize a carga em Fase Líquida.
- Use Báscula e NÃO dosificador.
- Utilize um Detector de Fugas exclusivo para refrigerante R-407C.
- Não utilize óleo mineral, nem Sintético para abocardar, expansionar, nem ao realizar as ligações.
- Mantenha os tubos bem fechadas antes de as usar, e seja muito meticuloso com a possível humidade e sujidade (pó, cascalho, rebarbas, etc.)
- Perante uma fuga remover o que sobrar de carga, fazer vácuo à unidade, e repor a carga completa, com refrigerante R-407C novo.
- As soldaduras devem sempre realizar-se em atmosfera de nitrogênio.
- Os escariadores devem usar-se sempre bem afiados.
- A botija de refrigerante deve conter um mínimo de 10% da carga total.

4.- MANUTENÇÃO

4.3.- DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A unidade não arranca desde o último arranque.	* Alimentação sem ligar. * Interruptor principal em PARADO. * Não há caudal de água. * Fusíveis fundidos. * A tensão eléctrica é baixa. * Alguma das protecções está activada. * O compressor está avariado. * A temperatura da água está abaixo do set-point.	* Verificar a alimentação eléctrica. * Ligar o interruptor principal. * Arrancar a bomba de água (e comprovar ar no circuito). * Verificar a tensão eléctrica. * Verificar o termostato anti-gelo. * Verificar o pressostato de alta / baixa pressão. * Substituir o compressor. * Dar ordem de frio.
O ventilador não funciona (o compressor está a funcionar).	* A protecção interna está aberta. * Mal ligado. * Controlo de condensação mal.	* Deixar que o motor arrefeça. * Ligar correctamente. * Verificar funcionamento.
O compressor para por corte do pressostato de alta pressão.	* Bateria obstruída. * Unidade a funcionar fora de limites. * Funcionamento anormal dos ventiladores.	* Limpar a bateria. * Revistar ventiladores.
O compressor para por corte do pressostato de baixa pressão.	 * No há suficiente carga de refrigerante. * O permutador de água está obstruído (o lado da água). * No há caudal de água. 	* Verificar a carga de refrigerante. * Limpar o permutador. * Verificar se caudal de água é suficiente.
O nível de óleo no visor do compressor é muito baixo.	* A resistência de cárter não funciona.	* Substituir a resistência de cárter e encher de óleo.
O compressor funciona de forma ruidosa e as pressões de alta e baixa são anormais	* Fases de alimentação ao compressor mal sequenciadas.	* Trocar ordem de fases.



www.lennoxeurope.com

BÉLGICA, LUXEMBURGO

www.lennoxbelgium.com

REPÚBLICA CHECA

www.lennox.cz

FRANÇA

www.lennoxfrance.com

ALEMANHA

www.lennoxdeutschland.com

GRÄ BRETANHA

www.lennoxuk.com

HOLANDA

www.lennoxnederland.com

POLÓNIA

www.lennoxpolska.com

PORTUGAL

www.lennoxportugal.com

RÚSSIA

www.lennoxrussia.com

ESLOVÁQUIA

www.lennoxdistribution.com

ESPANHA

www.lennoxspain.com

UCRÂNIA

www.lennoxrussia.com

OUTROS PAÍSES

www.lennoxdistribution.com

Devido ao facto de a LENNOX manter um compromisso permanente no que se refere à qualidade, as especificações, os valores nominais e as dimensões estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e sem que a LENNOX incorra em quaisquer responsabilidades.

A instalação, regulação, alteração, reparação ou manutenção incorrectas podem causar danos no equipamento ou danos pessoais.

A instalação e a manutenção devem ser executadas obrigatoriamente por um técnico ou um serviço de manutenção qualificado.

